SONY

Cyber-shot

デジタルスチルカメラ

取扱説明書 DSC-T300

(†) InfoLITHIUM D

「サイバーショット ハンドブック」、 「サイバーショットステップアップガイド」もご覧ください。



付属のCD-ROMに収録されている「サイバーショットハンドブック(PDF形式)」と「サイバーショットステップアップガイド(Flash形式)」では、本機の詳細な活用方法を説明しています。パソコンでご覧ください。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお 読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管して ください。

お使いになる前に必ずお読みください

■内蔵メモリーおよび"メモリースティック デュオ"のバックアップについて

アクセスランプ点灯中に電源を切ったり、バッテ リーや"メモリースティック デュオ"を取り出したり すると、内蔵メモリーのア"ータや"メモリースティック ク デュオ"のデータが壊れることがあります。デー タ保護のため必ずパックアップをお取りください。

| 録画・再生に際してのご注意

- 必ず事前にためし撮りをして、正常に記録されていることを確認してください。
- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。「使用上のご注意」もご覧ください(33ページ)。
- 本機をぬらさないでください。水滴が内部に入り 込むと、故障の原因になるだけでなく、修理できな くなることもあります。
- 日光および強い光に向けて本機を使用しないでください。故障の原因になります。
- 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。正しく撮影・再生ができないことがあります。
- 砂やほこりの舞っている場所でのご使用は故障の 原因になります。
- 結露が起きたときは、結露を取り除いてからお使いください(33ページ)。
- 本機に振動や衝撃を与えないでください。誤作動 したり、画像が記録できなくなるだけでなく、記録 メディアが使えなくなったり、撮影済みの画像 データが壊れることがあります。
- フラッシュの表面の汚れは取り除いてください。 発光による熱でフラッシュ表面の汚れが変色したり、貼り付いたりすると、充分に発光できない場合があります。

■液晶画面についてのご注意

- 液晶画面は有効画素99.99%以上の非常に精密度 の高い技術で作られていますが、黒い点が現れた り、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。 これは故障ではありません。これらの点は記録されません。
- 液晶画面に水滴などがついて濡れてしまった場合は、すぐに柔らかい布でふき取ってください。放置すると液晶画面の表面が変質したり劣化して故障の原因になります。

画像の互換性について

- 本機は、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格"Design rule for Camera File system" (DCF)に対応しています。
- 本機で撮影した画像の他機での再生、他機で撮影/ 修正した画像の本機での再生は保証いたしません。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

撮影内容の補償はできません

万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

表示言語について

本機では、日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

△警告 安全のために

34~36ページも あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害など人への危害、**また**火災などの財産への損害**を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。



「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、電源コードに傷がないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐにソニーの相談窓口へご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら 煙が出たら



- 電源を切る
- ② 電池をはずす
- **③** ソニーの相談窓口に 連絡する

裏表紙にソニーの相談窓口の連絡先があります。

| <u>小</u>危険|| 万一、電池の液漏れが起きたら

- **●** すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や 気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水 などきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治 療を受けてください。
- **③** 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ◆ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次のような表示をしています。

危険

この表示のある事項を守らないと、極めて危険な状況が起こり、その結果大けがや死亡にいたる危害が発生します。

≜警告

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、その結 果大けがや死亡にいたる危害が発 生することがあります。

<u></u> 注意

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、 けがや財産に損害を与えることがあ ります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号







ぬれ手禁止

行為を指示する記号





プラグをコン セントから抜く

電池について

安全のためにの文中の「電池」とは、「バッテリーパック」も含みます。

目次

お使いになる前に必ずお読みください	2
安全のために	3
準備する	5
・・ 付属品の確認をしてください	
準備1:バッテリーを準備する	
準備2: バッテリー / "メモリースティック デュオ" (別売)を入れる	7
準備3:電源を入れ、時計を合わせる	9
撮影する	
画像サイズ/セルフタイマー/撮影モード/フラッシュ/マクロ/画面表示	12
スマイルシャッターモードで撮影する	15
再生する/削除する	16
機能を使いこなす – ホーム/メニュー	19
ホーム画面の操作方法	19
ホーム一覧	20
メニュー画面の操作方法	21
メニュー一覧	22
パソコンを活用する	24
USB接続時 · 「Picture Motion Browser」使用時の推奨環境	24
「サイバーショットハンドブック」を見る	25
画面の表示	26
撮影/再生可能時間と枚数	29
バッテリー使用時間と撮影/再生枚数	29
静止画の記録可能枚数と動画の記録可能時間	30
故障かな?と思ったら	31
バッテリー・電源	31
静止画/動画を撮る	32
画像を見る	32
使用上のご注意	33
安全のために	34
保証書とアフターサービス	37

準備する

付属品の確認をしてください

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。

バッテリーチャージャー BC-CSD(1)



• リチャージャブルバッテリーパック NP-BD1 (1)/バッテリーケース(1)





ペイントペン(1)



マルチ端子専用USB・A/Vケーブル(1)



リストストラップ(1)



- CD-ROM (1)
- ー サイバーショットアプリケーションソフト ウェア
- ー「サイバーショットハンドブック」
- ー「サイバーショットステップアップガイド」
- 取扱説明書(本書)(1)
- 保証書(1)

リストストラップについて

落下防止のため、ストラップを取り付け、手をとおして で使用ください。




ペイントペンについて

- 静止画に描き込みをするときに使います。
- ペイントペンは、図のようにリストストラップに取り付けることが出来ます。
- ペイントペンを持って、本機を持ち運ばないでください。本機が落下するおそれがあります。



準備1:バッテリーを準備する



- **1** バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付ける。
- 2 電源プラグを引き起こし、壁のコンセントに取り付ける。

CHARGEランプが点灯して、充電を開始します。

CHARGE ランプが消灯すると、充電終了です(実用充電)。そのまま約1時間充電を続けると、若干長くバッテリーを使うことができます(満充電)。


バッテリーチャージャー(付属)は全世界(AC 100V ~ 240V · 50/60Hz)で使えます。ただし、地域によっては壁のコンセントに差し込むための変換プラグアダプターが必要になる場合があります。

充電時間

満充電	実用充電
約220分	約160分

- バッテリー (付属)を使い切ってから、温度 25 ℃の環境下で充電したときの時間です。使用状況や環境によっては、長くかかります。
- 撮影/再生可能時間と枚数については29ページをご覧ください。
- バッテリーチャージャーを取り付けるときは、お手近なコンセントをお使いください。
- 充電が完了してCHARGE ランプが消えても電源からは遮断されません。使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- 充電が終わったら、バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、バッテリーをバッテリーチャージャーから取り出してください。
- 必ずソニー製純正バッテリーをお使いください。

準備2: バッテリー / "メモリースティック デュオ" (別売)を入れる



- ② "メモリースティック デュオ" (別売)を入れる。
- 3 バッテリーを入れる。
- 4 バッテリー / "メモリースティック デュオ"カバーを閉じる。

■"メモリースティック デュオ"を入れていないときは

本体に内蔵されているメモリー(約15MB)に画像を記録したり、再生したりする。

「バッテリーの残量を確認するときは

POWERボタンを押して電源を入れ、液晶画面で確認する。

残量表示	¢7771	47 77	477 7	4777	
バッテリー 残量の目安	充分ある	少し減った	少なくなった	撮影、再生が もうすぐ できなくなる	充電済みのバッテリー と交換するか、充電 する(警告表示が点滅)

- NP-FD1 バッテリー (別売)をお使いになると、残量表示の後に分表示(**収**220 60分)も出ます。
- 正しい残量を表示するのに約1分かかります。
- 使用状況や環境によっては、正しく表示されません。
- お買い上げ後、初めて電源を入れた時は、時計設定画面が表示されます(9ページ)。

■バッテリー / "メモリースティック デュオ"を取り出すときは

バッテリー / "メモリースティック デュオ" カバーを開いて取り出す。


"メモリースティック デュオ"

アクセスランブが点灯していないことを確認して、"メモリースティックデュオ"を押す。




バッテリー

取りはずしつまみをずらす。 バッテリーが落下しないよう にご注意ください。



- アクセスランプ点灯中は、バッテリー/ "メモリースティック デュオ" を取り出さないでください。 データが壊れることがあります。
- NP-RD1 バッテリー (付属)は本機でのみお使いください。

準備3:電源を入れ、時計を合わせる



- 🚹 POWERボタンを押すか、レンズカバーを開ける。
 - レンズカバーを下げるときは、強く押しすぎないでください。
- ② 画面上のボタンをタッチして(触れて)、時計を合わせる。
 - 1 希望の日付表示設定をタッチして、(→)をタッチする。
 - 2 設定する項目をタッチしてから、▲/▼をタッチして数値を設定する。
 - 3 [実行]をタッチする。
 - 本機には画像に日付を挿入する機能はありません。CD-ROM (付属)に収録されている「Picture Motion Browser」を使用すると、日付を入れて保存/印刷ができます。
 - 真夜中は12:00AM、正午は12:00PMです。



■時計合わせをやり直すときは

[HOME]をタッチして、 **(**設定)から [**(**時計設定]を選ぶ(19、20ページ)。

■電源を入れたときのご注意

- 本機にバッテリーを取り付けた後、操作ができるまでに時間がかかることがあります。
- バッテリー使用時に、電源を入れたまま約3分間操作しないと、バッテリーの消耗を防ぐために自動で電源が切れます(オートパワーオフ機能)。

タッチパネルの操作について

本機は画面上のボタンを指で軽くタッチして(触れて)設定します。

- 設定したい項目がないときは、▲/▼/◀/▶をタッチしてページを変える。
- [BACK]または[×]をタッチすると、1つ前の画面に戻る。
- [OK] をタッチすると次の画面に進みます。
- 撮影時、画面右上をタッチしていると、ボタンやアイコンが 一時的に消えます。指が離れると再び表示されます。


タッチしても反応しにくい場合は、キャリブレーションを行います。

- ① [HOME]をタッチして、 (設定)から (資本体設定]→ [キャリブレーション]を選ぶ。
- ② ペイントペンを使って、画面に表示される×マークの中心 を押す。





撮影する



- **1** レンズカバーを開ける。
- 2 脇を締めて構え、構図を決める。



被写体をフレーム中央部におさめる

- ●画面をタッチすることにより、ピントを合わせたいポイントを選ぶこともできます。タッチした場所に顔が検出された場合は画面右上に □、それ以外の場合は が表示されます。
- ③ シャッターボタンで撮影する。

静止画のとき:

- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。
 - 緑の●(AE/AFロック表示)が点滅し、「ピピッ」という音がして点灯します。
- 2 シャッターボタンを深く押し込む。



AF/AFロック表示

動画のとき:

撮影モード設定ボタンをタッチして、**近**(動画撮影)を選ぶ(12、13ページ)。

●ピントが合う最短距離はレンズ先端からW側約8cm、T側約80cmです。

ズームするには:

ズーム(W/T) レバーをT側にスライドするとズームし、W側にスライドすると戻ります。

画像サイズ/セルフタイマー/撮影モード/フラッシュ/マクロ/ 画面表示

タッチパネルに出てくる基本的なボタンについて説明します。 ボタンをタッチして、設定し終わったら、[OK]をタッチする。



6 DISP(撮影画面表示設定)

■ 画像サイズを変える

画面の画像サイズ設定ボタンをタッチする。

静止画のとき

□ : A3 ノビまでの印刷に適したサイズで撮影します
 □ : A4までの印刷に適したサイズで撮影します
 □ : L/2L 判までの印刷に適したサイズで撮影します
 □ : Eメール添付に適した小さいサイズで撮影します
 □ : E メール添付に適した小さいサイズで撮影します
 □ : E メール添付に適したりのによります
 □ : E × -

■3:縦横比3:2で撮影します

*:ハイビジョン対応テレビでの鑑賞に適しています

*16:9サイズでは画面いっぱいに表示されます。

動画のとき

情に(ファイン):テレビに適したサイズに高画質で撮影します

Lin(スタンダード): テレビに適したサイズに標準画質で撮影します

#350:Eメール添付に適した小さいサイズで撮影します

▮ 🖒 セルフタイマーを使う

画面のセルフタイマー設定ボタンをタッチする。

᠔₀₂;:セルフタイマー解除

☼₀: セルフタイマーを10秒後に設定 め₀: セルフタイマーを2秒後に設定

シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して「ピッピッピッ」と操作音が鳴り、撮影が開始されます。

■ 撮影モードを切り換える

画面の撮影モード設定ボタンをタッチする。

AUTO	オート撮影	カメラまかせで自動撮影。
PGM	プログラムオート撮影	露出(シャッタースピードと絞り)は本機が自動設定。 それ以外の設定は、メニューで設定。 NOME (記) Syr **********************************
		画面下部に、フォーカス、測光モード、ISO、EVのボタンが出る。
SCN	シーンセレクション	あらかじめ撮影状況に合わせて用意された設定で撮 影。
EASY	かんたん撮影	見やすい表示で簡単に撮影。
間	動画撮影	音声つきで動画を撮影。

シーンセレクション

SCN をタッチしたあと、設定したいモードを選ぶ。

ıŜo	高感度	暗いところでもフラッシュを使わずに撮影。
⊕	スマイルシャッター	笑顔を検出すると自動で撮影(15ページ)。
≗ ≗	ソフトスナップ	人や花などを優しい雰囲気で撮影。
	風景	遠景にピントを合わせて撮影。
∴	夜景&人物	夜景と手前の人物を同時に撮影するとき、人物を際立 たせて撮影。
)	夜景	夜の暗い雰囲気を損なわずに撮影。
<u>*</u>	ビーチ	海や湖などで水の青さを鮮やかに撮影。
8	スノー	雪景色を明るく撮影。
:	打ち上げ花火	打ち上げ花火をきれいに撮影。
•	水中	ハウジング(防水ケース)を装着したとき、水中をきれいに撮影。
Ť	高速シャッター	明るい場所で動きのある被写体を撮影。

■ フラッシュ (静止画のフラッシュモードを選ぶ)

画面のフラッシュモード設定ボタンをタッチする。

\$AUTO: フラッシュオート

光量不足または逆光と判別したとき発光(お買い上げ時の設定)。

4:フラッシュ強制発光

\$SL: スローシンクロ(強制発光)

暗い場所ではシャッタースピードを遅くし、フラッシュが届かない背景も明るく撮影。

③:フラッシュ発光禁止

■ マクロ入/拡大鏡モード撮影(被写体に近接して撮る)

画面のマクロ撮影/拡大鏡モード撮影設定ボタンをタッチする。

Janua: オート

遠景から近接まで自動でピントを合わせる。

通常はこのモードにする。

第:マクロ入

近接する被写体を優先してピントを合わせる。

近くのものを撮る場合に使用する。

(Q:拡大鏡入

₩側固定:約1~20cm

■画面表示を切り換える

画面の「DISP]をタッチして画面表示を切り換える。

表示設定: 画面のボタンやアイコンを表示するかどうか設定します。

[ノーマル]、[シンプル]、[画像のみ]から選べます。

ヒストグラム表示: 画面にヒストグラムを表示するかどうか設定します。

画面の明るさ:液晶画面の明るさを設定します。

スマイルシャッターモードで撮影する

笑顔を検出すると自動で撮影します。

- 1 撮影モードの図(シーンセレクション)をタッチして、❸(スマイルシャッターモード)にする(13ページ)。
- ② シャッターボタンを深押しする。


スマイルシャッターがスタンバイになります。



設定したスマイル検出感度のレベル(◀の位置)に達するたびに自動でシャッターを切り最大6枚撮影します。撮影後、スマイルシャッターランプが点灯します。

- 3 もう一度シャッターボタンを深押しして終了する。
- "メモリースティックデュオ" /内蔵メモリーがいっぱいになるか、6枚撮影されると自動的に終了します。
- [スマイル検出]で優先的に笑顔を検出する被写体を選択することができます(22ページ)。
- ・ 笑顔が検出されない場合は→「スマイル検出感度](22ページ)を設定してください。
- シャッターボタンを深押しした後にスマイル検出枠(オレンジ色)の表示されているうちの1人が笑えばシャッターが切れます。
- シャッターボタンを深押しした後にカメラと被写体の距離が変わると、ピントが合わなくなる場合があります。また周囲の明るさが変わったりすると、露出が合わなくなる場合があります。
- 下記のような場合は正しく顔検出できないことがあります。
 - 暗すぎる、または明るすぎる場合
 - -サングラス、マスク、帽子などで顔の一部が隠れている場合
 - -顔がカメラに向いていない場合
- 状況によっては笑顔が正しく検出できない場合があります。
- デジタルズームは使えません。
- スマイルシャッターがスタンバイのときズーム倍率を変えられません。

再生する/削除する



(再生)ボタンを押す。

電源が入っていない状態でも ▶ (再生)ボタンを押すと電源が入り、再生モードになります。もう一度 ▶ (再生)ボタンを押すと撮影モードになります。

2 画面のⅠ (前)/▶ (次)で画像を選ぶ。

動画のとき: ▶で再生します。

早送り・巻き戻し: **◄◄/▶▶** (通常再生に戻るには**▶**)

音量調節:動画再生中、qvolをタッチして q+/q-で調節。

音量調節画面を消すには、[終了]をタッチ。

再生中止:■

・当社の従来モデルで撮影した画像は再生できない場合があります。 [HOME]をタッチして、【➡(画像再生)の[これのでは、「□」で選んで再生する。

■前削除する

1 削除したい画像を表示し、前(削除)をタッチする。

2 [実行]をタッチする。

■⊕ 再生ズーム(拡大して見るときは)

静止画を再生中にタッチするとその部分が拡大されます。

▲/▼/◀/▶: ズーム位置変更

⊕⊖:倍率変更

[BACK]: ズーム中止

ズーム(W/T)レバーをT側にスライドしてもズームすることができます。
 W側にスライドすると戻ります。

■■ 一覧表示画面を使う

- 【型(インデックス)をタッチして、一覧表示画面に切り換える。
- ▼/▼をタッチしてページを送り/戻し。

サムネイル画像をタッチすると1枚再生画面に戻ります。

- 初期設定では、日付ビュー("メモリースティック デュオ"使用時)またはフォルダビュー(内蔵メモリー使用時)で表示されます。ホーム画面の【►】(画像再生)でビューモードを変えることができます(20ページ)。
- 一覧表示画面で「DISP]をタッチすると、12枚と20枚で表示枚数を設定することができます。

■一覧表示画面で削除する

- **1** 一覧表示中に(削除)をタッチする。
- **2** サムネイル画像をタッチする。

選択した画像に ✔ マークがつきます。

削除を中止するには、取り消したい画像をもう一度タッチして✓マークを消します。

- **3** (→) をタッチして[実行]をタッチする。
- 日付内/フォルダ内すべての画像を削除するには、メニュー画面の面(削除)から面面(日付内全て)/面面(フォルダ内全て)を選び、[実行]をタッチします。

スライドショー (連続再生)をする

- 1 5(スライドショー)をタッチする。
- 2 [実行]をタッチする。


BGMは[エフェクト]にあわせて変更されます。また、お好みのBGMと入れ換えることもできます。

BGMを入れ換えるには下記の方法で行います。

- ① [HOME]をタッチして「「(スライドショー)から「「BGM ツール] → [BGM ダウンロード]を選ぶ(19、20ページ)。
- ② CD-ROM (付属) に収録されているソフトウェアをパソコンにインストールする。
- ③本機とパソコンをUSBケーブルでつなぐ。
- ④ パソコンにインストールされた「Music Transfer」を起動して、曲を変更する。曲の変更について詳しくは、「Music Transfer」のヘルプをご覧ください。

■テレビで見る

マルチ端子専用ケーブル(付属)で本機とテレビを接続する。



ハイビジョンTVで見るときは、HD出力アダプターケーブル(別売)が必要です。


- 画像サイズを16:9にして撮影すると、画面いっぱいに表示できます。
- HD 出力時は、動画は再生できません。動画を再生するときは、コンポーネント出力を[SD] にしてください。

機能を使いこなす – ホーム/メニュー


ホーム画面の操作方法

ホーム画面とは、本機の機能の入り口になる基本の画面です。 撮影モード/再生モードにかかわらずアクセス可能です。

🚺 [HOME]をタッチし、ホーム画面を表示する。



- 2 設定したいカテゴリーをタッチする。
- 3 カテゴリー内の設定したい項目をタッチする。



【■(メモリー管理)、 4(設定)カテゴリーを選んだときは



- 1 設定を変更したい項目にタッチする。
 - ▼■(メモリー管理)を選んだときは、[戦 メモリーツール]をタッチします。
- 2 画面右側の▲/▼をタッチして、他の項目を表示する。
 - 金(設定)を選んだときのみの動作です。
- 3 設定を変更したい項目をタッチして[OK]をタッチする。
- 4 希望の設定値をタッチする。
 - [×]または[BACK]をタッチすると元の画面に戻ります。

ホーム一覧


[HOME]をタッチすると下記項目が表示されます。 本機の画面には、設定できる項目のみが表示されます。 各項目の詳細は、ガイドに表示されます。

カテゴリー	項目	
▲撮影	撮影	
□ 画像再生	日付ビュー フォルダビュー お気に入り	
呪 スライドショー	スライドショー BGMツール	DCM 7 . 7
	BGM ダウンロード	BGMフォーマット
▶ 印刷	印刷	
■ メモリー管理	メモリーツール メモリースティックツール フォーマット 記録フォルダ変更 内蔵メモリーツール フォーマット	記録フォルダ作成 コピー
♣設定	本体設定 本体設定 1	機能ガイド キャリブレーション スマイルデモモード コンポーネント出力 TVタイプ
	撮影設定 撮影設定1 AF イルミネーター AF モード 撮影設定2 縦横判別 時計設定 表示言語*	グリッドライン デジタルズーム オートレビュー

^{*} 本機では日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

メニュー画面の操作方法

1 [MENU]をタッチし、メニューを表示する。



- モードの違いにより表示される項目が異なります。
- ② 設定するメニュー項目をタッチする。
 - 設定するメニュー項目がかくれている場合は、▲/▼をタッチして表示する。
- 3 希望の設定項目をタッチする。
- (4) [OK]をタッチして、メニュー表示を消す。

メニュー一覧

本機の状態(撮影時/再生時)や撮影モードによって、設定できるメニュー項目は異なります。本機の画面には、設定できる項目のみが表示されます。

撮影時に表示されるメニュー

画像サイズ	かんたん撮影のとき、画像サイズを設定する。
フラッシュ	かんたん撮影のとき、フラッシュの設定を選択する。
顔検出	人物の顔を検出し、ピントなどを合わせる優先対象を設定する。
スマイル検出	スマイルシャッター機能の優先対象を選択する。
 スマイル検出感度	笑顔を検出する感度を設定する。
撮影モード	連写を設定する。
おまかせシーン認識	カメラがシーンを判断して撮影する。
EV	露出を手動補正する。
測光モード	画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定する。
フォーカス	ピント合わせの方法を変更する。
ホワイトバランス	撮影場所の光の状況に合わせて画像の色合いを調整する。
水中ホワイトバランス	水中での色合いを調整する。
 フラッシュレベル	フラッシュの発光量を調節する。
赤目軽減	赤目軽減機能を設定する。
DRO	明るさとコントラストを最適化する。
カラーモード	画像の鮮やかさを変えたり、特殊効果を加えて撮影する。
 手ブレ補正	手ブレ補正の種類を設定する。
撮影設定	撮影機能を設定する。

再生時に表示されるメニュー

(日付リスト)	再生する日付を選択する。
Q (画像絞込み)	条件に合う画像を絞り込んで再生する。
◯(お気に入り登録/解除)	画像をお気に入りに登録/解除する。
(上 ゴーチート)	ビューモードの切り換えを行う。
←→(ワイドズーム表示)	静止画を16:9で表示する。
「 (スライドショー)	スライドショー (連続再生)を設定、実行する。
□ (加工)	画像に特殊な加工をする。
% (ペイント)	静止画へ描き込みをして別ファイルとして保存する。
 (マルチリサイズ)	用途に合わせて画像サイズを変更する。
前 (削除)	画像を削除する。
♂ (プロテクト)	画像を誤って消さないように保護(プロテクト)する。
DPOF	プリントしたい画像にプリント予約マークを付ける。
▲(印刷)	PictBridge対応プリンターを接続して印刷する。
1 (回転)	静止画を左右に回転する。
🗅(再生フォルダ選択)	再生したい画像の入っているフォルダを選ぶ。
(音量設定)	音量を調節する。

パソコンを活用する

本機で撮影した画像をパソコンで見ることができます。

また、CD-ROM (付属)に収録されたソフトウェアを活用できます。詳しくは、CD-ROM (付属)に収録された「サイバーショットハンドブック」をご覧ください。

USB接続時・「Picture Motion Browser」使用時の推奨環境

	Windows をお使いの場合	Macintoshをお使いの場合
USB接続時	Windows 2000 Professional SP4、Windows XP* SP2、 Windows Vista*	Mac OS 9.1/9.2、 Mac OS X (v10.1 ~ v10.5)
「Picture Motion Browser」使用時	Windows 2000 Professional SP4、Windows XP* SP2、 Windows Vista*	非対応

- * 64 bit 版は除きます。
- 工場出荷時に上記いずれかのOSがインストールされている必要があります。
- USB接続非対応のパソコンの場合は、メモリースティックスロットにて画像を取り込むか、市販のメモリースティックリーダーライターをお使いください。
- サイバーショットアプリケーションソフトウェア「Picture Motion Browser」の動作環境について詳しくは、「サイバーショットハンドブック」をご覧ください。



「サイバーショットハンドブック」を見る

「サイバーショットハンドブック」は、 CD-ROM (付属)に収録されており、本 機の詳細な活用方法を説明しています。 ご覧になるには Adobe Readerが必要 です。

Windows をお使いの場合

パソコンの電源を入れ、CD-ROM(付属)を、CD-ROMドライブに入れる。
 以下の画面が表示されます。



[サイバーショットハンドブック] ボタンをクリックすると、「サイバーショットハンドブック」をインストールする画面が表示されます。

- 2 画面の指示に従って、「サイバーショットハンドブック」をインストールする。
 - 「サイバーショットハンドブック」を インストールすると、同時に「サイバー ショットステップアップガイド」もインス トールされます。
- **3** インストールが完了したら、デスクトップ上のショートカットから起動する。


Macintoshをお使いの場合

- パソコンの電源を入れ、CD-ROM (付属)をCD-ROM ドライブに入れる。
- 2 [Handbook] [JP] の順に選び、[JP] フォルダー内の "Handbook.pdf" をパ ソコンにコピーする。
- **3** コピーが完了したら、"Handbook. pdf" をダブルクリックする。

画面の表示


[DISP]をタッチして画面表示を切り換えることができます(14ページ)。

静止画撮影時




EASY(かんたん撮影)のときは、表示されるアイコンは制限されます。

動画撮影時



再生時



1

_	
表示	意味
4 ///	バッテリー残量
	バッテリープリエンド
GM GM GM VGA G:2 G6:9+ G6:9 FFINE 55TD #320	画像サイズ
((PictBridge接続
(⊕]1	スマイル検出感度 インジケーター / 撮影枚数
x1.3 SQ PQ	ズーム
¹¹¹ ♥1♥2♥3 ♥4♥5♥6	ビューモード
≗ a * a © a € a	画像絞込み
\Diamond	お気に入り
O-	プロテクト
DPOF	プリント予約マーク
Qx2.0	再生ズーム

表示	意味
(NON (NOFF	手ブレ補正
≻1 02	記録フォルダ
10 21-	再生フォルダ
96	記録可能枚数
8/8	画像番号/再生フォルダ内 画像枚数
00:25:05	記録可能時間(時:分:秒)
	記録/再生メディア ("メモリースティック デュオ"、内蔵メモリー)
	PictBridge接続中
	フォルダ移動
数 か) わ 込 は が り ま なり +	おまかせシーン認識
③	赤目軽減
\$+\$ -	フラッシュレベル
4 •	フラッシュ充電中
BRK BRK ±0.3 ±0.7 BRK ±1.0	撮影モード
[<u>•</u>] <u>•</u> [<u>•</u>] <u>•</u>]•	顔検出/スマイル検出
0	測光モード
: ∞	フォーカス
E ON	AFイルミネーター
(4)	手ブレ警告
¥	タッチ AF 表示
	ハウジング
※ ♣ 端 ※2 端 ☆ \$WB	ホワイトバランス
V's' BW'	カラーモード

表示	意味
г ¬	AF測距枠
. ,	
::	
I I	
i1	
<u></u> აე0 აე2	セルフタイマー
D-R D-R Plus	DRO
FULL	データベースフル
音量!!!	音量
C:32:00	自己診断表示
	ヒストグラム
111 63 30	• 表示不能のときは 図 が表
	示されます。

表示	意味
•	AE/AFロック
NR	NRスローシャッター
125	シャッタースピード
F3.5	絞り値
IS0400	ISO感度
+2.0EV	露出補正値
∅ •	測光モード
\$ 3	フラッシュ
AWB 業 品 崇·熊· 崇· 宗 \$WB 世 1 世 2	ホワイトバランス
T 10	マクロ/拡大鏡モード撮影 • [表示設定]が[画像のみ]の 場合に表示されます。
\$ \$ \$ SL	フラッシュモード • [表示設定]が[画像のみ]の 場合に表示されます。

表示	意味
録画	動画撮影/スタンバイ
スタンバイ	
0:12	記録時間(分:秒)
	再生
	再生バー
0:00:12	カウンター
101-0012	フォルダ-ファイル番号
2008 1 1 9:30 AM	画像の記録日時

撮影/再生可能時間と枚数

バッテリー使用時間と撮影/再生枚数

下の表は、満充電したバッテリー(付属)で温度 25 ℃の環境で使用した場合の目安です。また、撮影/再生枚数は "メモリースティック デュオ"を交換しながら撮影/再生したときの目安です。ご使用の状況によって記載より少ない数値になる場合があります。

静止画撮影時

使用時間	撮影枚数		
約130分	約260枚		

- 撮影時の数値は以下の設定で撮影した数値。
 - [撮影モード]: [通常撮影]
 - [AFモード]:[シングル]
 - [手ブレ補正]: [撮影時]
 - 30秒ごとに1回撮影
 - 1回ごとにズームをW側、T側に交互にいっぱいにする
 - 2回に一度、フラッシュを発光する
 - 10回に一度、電源を入/切する
- 測定方法はCIPA 規格による。 (CIPA: カメラ映像機器工業会、Camera & Imaging Products Association)
- 画像サイズによって使用時間/撮影枚数が変化することはありません。

■静止画再生時

使用時間	再生枚数		
約220分	約4400枚		

約3秒ごとにシングル画面で順番に再生した数値。

■バッテリーについてのご注意

- 使用回数や経年変化により、バッテリー容量は 低下します。
- 次のような場合は使用時間と撮影/再生枚数は、表示よりも少なくなります。
 - 周囲が低温のとき
 - フラッシュ多用時
 - 電源の入/切を繰り返したとき
 - ズームを多用したとき
 - バックライトを明るくしているとき
 - [AFモード]が[モニタリング]のとき
 - [手ブレ補正]が[常時]のとき
 - バッテリーの容量が低下したとき
 - 顔検出機能が働いているとき

静止画の記録可能枚数と動画の記録可能時間

記録枚数/時間は撮影状況および使用する記録メディアによって異なる場合があります。

• 表示されている容量が以下の表と同じであっても、記録枚数/時間は異なる場合があります。

静止画の記録可能枚数の目安

(単位:枚)

容量	内蔵 メモリー	本機でフォーマットした"メモリースティック デュオ"						
サイズ	約15MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
10M	3	32	58	120	246	496	982	1973
5M	6	51	92	190	390	786	1556	3127
3M	10	81	148	305	625	1261	2497	5016
VGA	96	782	1420	2932	6000	12102	23956	48138
3:2(8M)	3	32	58	121	248	500	990	1990
16:9(7M)	4	34	61	127	261	526	1042	2093
16:9(2M)	16	132	236	489	1001	2018	3995	8025

- [撮影モード]が[通常撮影]のときの枚数。
- •静止画の記録可能枚数が9999枚より多いときは、「>9999」と表示されます。
- 当社の従来モデルで撮影した画像を再生すると、実際の画像サイズと異なって表示される場合があります。

動画の記録可能時間の目安

以下の表は、動画ファイルを合計したときの最大記録可能時間の目安です。連続撮影可能時間は約10分です。

(単位:時:分:秒)

容量サイズ	内蔵 メモリー	本機でフォーマットした"メモリースティック デュオ"						
912	約15MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
640 (ファイン)	_	_	0:02:50	0:06:00	0:12:30	0:25:10	0:49:50	1:40:10
640 (スタンダード)	0:00:40	0:05:50	0:10:30	0:22:00	0:45:00	1:30:50	2:59:40	6:01:00
320	0:02:50	0:23:20	0:42:30	1:28:00	3:00:00	6:03:10	11:59:00	24:04:10

- [640 (ファイン)]は、"メモリースティック PRO デュオ"のみに記録できます。
- 動画はHD対応していません。

故障かな?と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

以下の項目をチェックする。また、「サイバーショットハンドブック(PDF)」も 参照し、本機を点検する。

画面に「C/E:□□:□□]のような表示が出たときは、「サイバーショットハンドブック」をで覧ください。

- 2 バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、本機の電源を入れる。
- 3 設定リセットをする(20ページ)。
- サイバーショットオフィシャルWEBサイトで確認する。 http://www.sonv.co.jp/cyber-shot/support/
- り ソニーの相談窓口に電話で問い合わせる(裏表紙)。
- 内蔵メモリーやBGM機能を搭載した機種を修理に出した場合、それらの内容を確認 させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

バッテリー・電源

本機にバッテリーを入れられない。

バッテリー取りはずしつまみを押しながら、正しい向きに入れる(7ページ)。

電源が入らない。

- 本機にバッテリーを取り付けた後、電源が入るまでに時間がかかることがあります。
- バッテリーが正しく取り付けられているか確認する(7ページ)。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付ける(6ページ)。
- バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換する。
- 推奨バッテリーをお使いください。

電源が切れる。

- 操作しない状態が3分以上続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れる。 電源を入れ直す(9ページ)。
- バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換する。

バッテリーの残量表示が正しくない。

- 温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です。
- 残量表示と実際の残量にズレが生じています。バッテリーを一度使い切ってから充電する と正しい表示に戻ります。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付ける(6ページ)。
- バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換する。

バッテリーを本体に入れた状態で充電できない。

ACアダプター (別売)を使っての充電はできません。バッテリーチャージャー (付属)を使って充電してください。

静止画/動画を撮る

撮影できない。

- 内蔵メモリーまたは"メモリースティック デュオ"の空き容量を確認する(30ページ)。 いっぱいのときは、下記のいずれかを行う。
 - 不要な画像を削除する(16ページ)。
- "メモリースティック デュオ"を交換する。
- フラッシュ充電中は撮影できません。
- 静止画撮影時は、撮影モードを**ご**以外にする。
- 動画撮影時は、撮影モードを**ご**にする。
- 動画撮影時、画像サイズが[640 (ファイン)]になっているときは、下記いずれかを行う。画像サイズを[640 (ファイン)]以外にする。
 - "メモリースティック PRO デュオ"を入れる。

明るい被写体を写すと、縦に尾を引いたような画像になる。

• スミアという現象で、白や黒、赤、紫などの縦線が出ます。 故障ではありません。

画像を見る

再生できない。

- 「►」(再生)ボタンを押す(16ページ)。
- パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです。
- パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保証いたしません。
- USBモードになっています。USB接続を終了する。
- スマイルシャッターがスタンバイのときは、再生できません。シャッターボタンを深押しして、スタンバイを終了する。
- 当社の従来モデルで撮影した"メモリースティック デュオ"では再生できない場合があります。フォルダビューで再生する(20ページ)。
- パソコン内の画像を「Picture Motion Browser」を使わずに"メモリースティック デュオ" にコピーしたためです。フォルダビューで再生する(20ページ)。

使用上のご注意

■使用/保管してはいけない場所

- 異常に高温、低温、または多湿になる場所 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特 に高温になり、放置すると変形したり、故障し たりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く 変色したり、変形したり、故障したりすること があります。
- ・ 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。 故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

持ち運びについて

ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたまま、椅子などに座らないでください。 故障や破損の原因になります。

▮お手入れについて

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、 液晶クリーニングキット(別売)を使ってきれい にすることをおすすめします。

レンズをきれいにする

レンズに指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などを使ってきれいにすることをおす すめします。

表面をきれいにする

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く 拭いたあと、からぶきします。本機の表面が変質 したり塗装がはげたりすることがあるので、以 下はご使用にならないでください。

- シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のような化学薬品類
- 上記が手についたまま本機を扱うこと
- ゴムやビニール製品との長時間の接触

動作温度にご注意ください

本機の動作温度は約0 ℃~40 ℃です。動作温度 範囲を越える極端に寒い場所や暑い場所での撮 影はおすすめできません。

| 結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所 へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外部に 水滴が付くことです。この状態でお使いになる と、故障の原因になります。

結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで約1時間放置 し、結露がなくなってからご使用ください。特に レンズの内側に付いた結露が残ったまま撮影す ると、きれいな画像を記録できませんのでご注 意ください。

■内蔵の充電式バックアップ電池に ついて

本機は日時や各種の設定を電源の入/切に関係なく保持するために充電式電池を内蔵しています。充電式電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し1か月程度まったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使用してください。ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことができます。

内蔵の充電式バックアップ電池の充電方法

本機に充電されたバッテリーを入れて、電源を切ったまま24時間以上放置する。

■"メモリースティック デュオ"を廃棄/ 譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、"メモリースティック デュオ"内の データは完全には消去されないことがあります。 "メモリースティック デュオ"を譲渡するときは、パソコンのデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。また、"メモリースティック デュオ"を廃棄するときは、"メモリースティック デュオ"本体を物理的に破壊することをおすすめします。

→ 3ページもあわせてお読みください。

安全のために



下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや死亡に いたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感雷の原因となります。内部点 検や修理はソニーの相談窓口にご依 頼ください。

内部に水や異物(金属類や燃 えやすい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水 や異物が入ったときは、すぐに電源を切 り、電池を取り出してください。ACア ダプターやバッテリーチャージャーな どもコンセントから抜いて、ソニーの相 談窓口にご相談ください。

運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしな がら、撮影、再生をしたり、液晶画面 を見ることは絶対おやめください。交 通事故の原因となります。

撮影時は周囲の状況に注意を はらう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を 行わないでください。事故やけがなど の原因となります。

指定以外の電池、ACアダプ ター、バッテリーチャー ジャーを使わない

火災やけがの原因となることがあり ます。

機器本体や付属品、記録メ ディアは乳幼児の手の届く場 所に置かない

電池などの付属品や"メモリース ティック"などを飲みこむおそれがあ ります。乳幼児の手の届かない場所に 置き、お子様がさわらぬようご注意く ださい。万一飲みこんだ場合は、直ち に医師に相談してください。







雷池やショルダーベルト、ス トラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけ がの原因となることがあります。 また、ベルトやストラップに傷がない か使用前に確認してください。


電源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加 Tしたりすると火災や感雷の原因と なります。また、電源コードを抜くと きは、コードに損傷を与えないように 必ずプラグを持って抜いてください。





フラッシュ、AFイルミネー ターなどの撮影補助光を至近 距離で人に向けない



• 運転者に向かって使用すると、目が くらみ、事故を起こす原因となりま す。











下記の注意事項を守らないと、**けが**や**財産に損害**を 与えることがあります。

水滴のかかる場所など湿気の 多い場所やほこり、油煙、湯気 の多い場所では使わない

火災や感雷の原因になることがあり ます。

ぬれた手で使用しない 感電の原因になることがあります。



ぬれ手禁止




不安定な場所に置かない ぐらついた台の上や傾いた所に置い

たり、不安定な状態で三脚を設置する と、製品が落ちたり倒れたりして、け がの原因となることがあります。



A/V接続ケーブルなどは、足に引っ掛 けると製品の落下や転倒などにより けがの原因となることがあるため、充 分注意して接続・配置してください。



長時間皮膚が触れたままになってい ると、低温やけどの原因となることが あります。

使用中は機器を布で覆ったり しない

熱がこもってケースが変形したり、火 災、感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電 源をはずす

長期間使用しないときは、電源プラグ をコンセントからはずしたり、電池を セントから抜く 本体からはずして保管してください。 火災の原因となることがあります。



フラッシュの発光部を手でさ わらない

フラッシュ発光部を手で覆ったまま 発光しないでください。発光後も発光 部に手を触れないでください。やけど の原因となります。



レンズや液晶画面に衝撃を与 えない

レンズや液晶画面はガラス製のため、 強い衝撃を与えると割れて、けがの原 因となることがあります。

雷池や付属品、記録メディア、 アクセサリーなどを取りはず すときは、手をそえる

電池や"メモリースティック" などが 飛び出すことがあり、けがの原因とな ることがあります。









企 危険 電池についての 安全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがや やけど、火災などを避けるため、下記の注意事項 をよくお読みください。

- 乾電池型充電式電池・バッテリー パックは指定されたバッテリー チャージャー以外で充電しない。
- 電池を分解しない、火の中へ入れな い、電子レンジやオーブンで加熱し ない。
- 電池を火のそばや炎天下、高温に なった車の中などに放置しない。こ のような場所で充電しない。
- 電池をコインやへアーピンなどの 金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・ 石鹸水などの液体でぬらさない。ぬ れた電池を充電したり、使用したり しない。

- 電池をハンマーなどでたたいたり、 踏みつけたり、落下させたりするな どの衝撃や力を与えない。
- アルカリ雷池/ニッケルマンガン雷 池は充電しない。
- 外装シールをはがしたり、傷つけた りしない。外装シールの一部また は、すべてをはがしてある電池や破 れのある電池は絶対に使用しない。

- 電池は、+、-を確かめ、正しく入れ
- 電池を使い切ったときや、長期間使 用しない場合は機器から取り出し ておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の 違う電池は混ぜて使わない。



お願い

リチウムイオン電池とニッケル水素電池はリ サイクルできます。不要になったこれらの電池 は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープ を貼ってリサイクル協力店へお持ち下さい。



Li-ion リチウムイオン電池 ニッケル水素電池

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイク ル協力店については

有限責任中間法人JBRCホームページ http://www.ibrc.net/hp/contents/index. html を参照して下さい。









保証書とアフターサービス

記録内容の補償はできません

万一、デジタルスチルカメラや"メモリース ティック デュオ"などの不具合などにより記録 や再生されなかった場合、記録内容の補償につ いては、ご容赦ください。

保証書は国内に限られています

このデジタルスチルカメラは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、 お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りく ださい。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの 上、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

"故障かな?と思ったら"の項を参考にして故障かどうかお調べください。それでも具合の悪いときはソニーの相談窓口にご相談ください(裏表紙)。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望 により有料修理させていただきます。

部品の交換について

この商品は修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルスチルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後7年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口にご相談ください(裏表紙)。

修理をお受けになる前に

内蔵メモリーのバックアップをお取りください。 修理によってデータが消去または変更された場 合、記録内容の保障についてはご容赦ください。

主な仕様

本体

[システム]

撮像素子: 7.7 mm (1/2.3型)カラー CCD原色フィルター

総画素数:約1030万画素

カメラ有効画素数:約1010万画素

レンズ

カール ツァイス バリオ・テッサー 5 倍ズームレンズ f=5.8 ~ 29.0 mm (33 ~ 165mm (35mm フィルム換算値))、F3.5(W) ~ 4.4(T)

フィルム揆昇値))、F3.5 (W) ~ 4.4 (T) 露出制御:自動、シーンセレクション(11モード) ホワイトバランス:オート、太陽光、曇天、蛍光灯1、

2、3、電球、フラッシュ 水中ホワイトバランス:オート、水中1、2、フラッ シュ

記録方式(DCF準拠):

静止画: Exif Ver. 2.21JPEG準拠、DPOF対応

動画: MPEG1 準拠(モノラル)

記録メディア: 内蔵メモリー 約15 MB、"メモリース ティック デュオ"

フラッシュ: 撮影範囲(ISO感度(推奨露光指数)が オートのとき) 約0.1 ~ 3.5 m (W)/約0.8 ~ 2.7 m (T)

[入出力端子]

マルチ接続端子 映像出力

音声出力(モノラル) USB通信

USB通信: Hi-Speed USB (USB 2.0準拠)

[液晶画面]

液晶パネル:

ワイド(16:9)、8.8 cm (3.5型) TFT 駆動 総ドット数: 230 400 (960×240) ドット

[電源・その他]

電源:リチャージャブルバッテリーパック

NP-BD1、3.6 V

NP-FD1 (別売)、3.6 V

ACアダプター AC-LS5K (別売)、4.2 V

消費電力(撮影時): 1.0 W 動作温度: 0 ~ 40 ℃

保存温度: -20~+60℃

外形寸法:

94.0×59.3×21.4 mm (幅×高さ×奥行き、突 起部を除く)

本体質量(バッテリー NP-BD1、ストラップ、ペイントペンなど含む):約177 g

マイクロホン:モノラル

スピーカー: モノラル Exif Print: 対応

PRINT Image Matching III: 対応

PictBridge:対応

バッテリーチャージャー BC-CSD

定格入力: AC 100 V ~ 240 V、50/60 Hz、2.2 W

定格出力: DC 4.2 V、0.33 A 動作温度: 0 ~ 40 ℃

保存温度: - 20 ~ + 60 ℃ 外形寸法:約62×24×91 mm(幅×高さ×奥行き)

本体質量:約75 g

リチャージャブルバッテリーパック NP-BD1

使用電池: リチウムイオン蓄電池

最大電圧: DC 4.2 V 公称電圧: DC 3.6 V 容量: 2.4 Wh (680 mAh)

本機や付属品の仕様および外観は、改良のため予告 なく変更することがありますが、ご了承ください

商標について

- Cyber-shot、"サイバーショット" はソニー株 式会社の商標です。
- "Memory Stick"、"メモリースティック"、
 "Memory Stick PRO"、"メモリースティック
 PRO"、MEMORY STICK PRO. "Memory Stick
 Duo"、"メモリースティックデュオ"、

MEMORY STICK Dup、"Memory Stick PRO Duo"、
"メモリースティック PRO デュオ"、

MEMDRY STICK PRO DUD、"Memory Stick PRO-HG Duo"、"メモリースティック PRO-HG デュオ"、MEMDRY STICK PRO-HG DUD、"メモリースティック マイクロ"、"MagicGate"、"マジックゲート" および MAGICGATE はソニー株式会社の商標です。

- "ブラビアプレミアムフォト"はソニー株式会社の 商標です。
- "InfoLITHIUM (インフォリチウム)"はソニー株式 会社の商標です。
- Microsoft、Windows、DirectX、Windows Vista は、米国Microsoft Corporationの米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OS、iMac、iBook、PowerBook、 Power Mac、eMacはApple Inc.の登録商標また は商標です。
- Intel、MMX、PentiumはIntelCorporationの登録商標または商標です。
- Adobe、Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならび に他の国における商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、♥マークは明記していません。

■困ったときは(サポートのご案内)

ホームページで調べる



サイバーショットおよび付属ソフトウェアの最新サポート情報(製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など)はこちらのホームページから

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/

サイバーショットオフィシャルWEBサイト

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/

サイバーショットの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。英語の取扱説明書のダウンロードもできます。 (English manual download service is available.)

メモリースティック対応表

使用可能な"メモリースティック"を確認できます。

また、その他の"メモリースティック"に関する情報も確認できます。

http://www.sony.co.jp/mstaiou/

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)



● 使い方相談窓口

フリーダイヤル......0120-333-020

携帯・PHS・一部のIP電話......0466-31-2511

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「401」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。



● 修理相談窓口

フリーダイヤル......0120-222-330

携帯・PHS・一部のIP電話......0466-31-2531

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「401」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/

FAX (共通):0120-333-389

受付時間:月~金9:00~20:00 土·日·祝日9:00~17:00

■カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心・便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイト をご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-usbregi/

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 詳しくは下記のURLをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/contact/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/



この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、VOC (揮発性有 info 機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



Printed in Japan